

## フルセグチューナー搭載 高画質な映像を楽しめる!

電波状況によって地デジ/ワンセグが自動で切り換わります



- ▶ 見たい角度が選べる  
**270度回転式液晶モニター**
- ▶ 録画したデジタル放送も見られる!  
**CPRM再生対応**
- ▶ メモリーカードスロット(SD/MMC/SDHC)、USBポート搭載で、  
**画像や音楽ファイルの再生が可能**
- ▶ **バッテリー内蔵**で、屋外での使用が可能  
※フル充電で約150分の再生が可能
- ▶ 車でも楽しめる  
**12V車専用  
カー電源アダプター付属**



<仕様概要>

<table border="1"> <tr><td>型名</td><td>XDP-F9500CDK</td></tr> <tr><td>JANコード</td><td>4937182006567</td></tr> <tr><td>ITFコード</td><td>14937182006564</td></tr> <tr><td>入数</td><td>6台 / カートン</td></tr> <tr><td>再生可能メディアとファイルフォーマット</td><td>DVD-Video(1層、2層) CD-Audio※1 DVD-R/DL、DVD-RW/DL (Video/VR/CPRM)※2 DVD+R/RW※2 CD-R/RW※2 VCD JPEG※3 Kodak Picture CD</td></tr> <tr><td>消費電力</td><td>最大 9W</td></tr> <tr><td>バッテリー充電時間</td><td>約4~5時間(空の場合)※4</td></tr> <tr><td>連続再生時間</td><td>約2.5時間(ディスク再生時)※4 約2時間(テレビ放送視聴時)※4</td></tr> </table>	型名	XDP-F9500CDK	JANコード	4937182006567	ITFコード	14937182006564	入数	6台 / カートン	再生可能メディアとファイルフォーマット	DVD-Video(1層、2層) CD-Audio※1 DVD-R/DL、DVD-RW/DL (Video/VR/CPRM)※2 DVD+R/RW※2 CD-R/RW※2 VCD JPEG※3 Kodak Picture CD	消費電力	最大 9W	バッテリー充電時間	約4~5時間(空の場合)※4	連続再生時間	約2.5時間(ディスク再生時)※4 約2時間(テレビ放送視聴時)※4	<table border="1"> <tr><td>主な機能</td><td>再生情報表示 スクリーンセーバー ペアレンタルロック(視聴制限)※5 再生 スロー(正逆方向 各4段階) スピード(正逆方向 各5段階) リピート(チャプター/タイトル/オール/A-Bリピート) プログラム再生 ズーム(拡大/縮小 各3段階) サーチ タイム/チャプター/タイトル/チャプタースキップ</td></tr> <tr><td>対応のセグ</td><td>UHF:13~62ch※6</td></tr> <tr><td>付属品</td><td>●リモコン(動作確認用電池を含む) 1個 ●AC電源アダプター 1個 ●12V車専用カー電源アダプター 1個 ●ワンセグ用マグネット付きアンテナ 1セット ●アンテナ変換アダプター 1個 ●miniB-CAS カード 1枚 ●イヤホン 1個 ●ビデオ&amp;音声ケーブル 1本 ●取扱説明書 1冊 ●保証書 1部</td></tr> </table>	主な機能	再生情報表示 スクリーンセーバー ペアレンタルロック(視聴制限)※5 再生 スロー(正逆方向 各4段階) スピード(正逆方向 各5段階) リピート(チャプター/タイトル/オール/A-Bリピート) プログラム再生 ズーム(拡大/縮小 各3段階) サーチ タイム/チャプター/タイトル/チャプタースキップ	対応のセグ	UHF:13~62ch※6	付属品	●リモコン(動作確認用電池を含む) 1個 ●AC電源アダプター 1個 ●12V車専用カー電源アダプター 1個 ●ワンセグ用マグネット付きアンテナ 1セット ●アンテナ変換アダプター 1個 ●miniB-CAS カード 1枚 ●イヤホン 1個 ●ビデオ&音声ケーブル 1本 ●取扱説明書 1冊 ●保証書 1部	<table border="1"> <tr><td>電源</td><td>●ACアダプター使用:AC 100~240V(50/60Hz) ●12V車専用カー電源アダプター使用:DC12V(マイナスアース) ※24V車では使用できません。</td></tr> <tr><td>質量</td><td>約0.93kg(本体のみ)</td></tr> <tr><td>外形寸法</td><td>(幅)250×(奥行)182×(高)42 mm</td></tr> <tr><td>スピーカー最大出力</td><td>1W×1W</td></tr> <tr><td>使用条件</td><td>温度:0℃~40℃ 湿度:25%~80%(結露なきこと)</td></tr> <tr><td>入出力端子</td><td>イヤホン×1 映像音声出力×1 映像音声入力×1 USB×1 SD/SDHC/MMC×1 アンテナ入力×1 電源入力×1 miniB-CASカード×1</td></tr> <tr><td>アスペクト比</td><td>16:9</td></tr> <tr><td>画面寸法</td><td>9型ワイド</td></tr> <tr><td>画素数</td><td>800×480×RGB</td></tr> <tr><td>明るさ</td><td>160cd/m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>コントラスト</td><td>300:1</td></tr> </table>	電源	●ACアダプター使用:AC 100~240V(50/60Hz) ●12V車専用カー電源アダプター使用:DC12V(マイナスアース) ※24V車では使用できません。	質量	約0.93kg(本体のみ)	外形寸法	(幅)250×(奥行)182×(高)42 mm	スピーカー最大出力	1W×1W	使用条件	温度:0℃~40℃ 湿度:25%~80%(結露なきこと)	入出力端子	イヤホン×1 映像音声出力×1 映像音声入力×1 USB×1 SD/SDHC/MMC×1 アンテナ入力×1 電源入力×1 miniB-CASカード×1	アスペクト比	16:9	画面寸法	9型ワイド	画素数	800×480×RGB	明るさ	160cd/m <sup>2</sup>	コントラスト	300:1
型名	XDP-F9500CDK																																													
JANコード	4937182006567																																													
ITFコード	14937182006564																																													
入数	6台 / カートン																																													
再生可能メディアとファイルフォーマット	DVD-Video(1層、2層) CD-Audio※1 DVD-R/DL、DVD-RW/DL (Video/VR/CPRM)※2 DVD+R/RW※2 CD-R/RW※2 VCD JPEG※3 Kodak Picture CD																																													
消費電力	最大 9W																																													
バッテリー充電時間	約4~5時間(空の場合)※4																																													
連続再生時間	約2.5時間(ディスク再生時)※4 約2時間(テレビ放送視聴時)※4																																													
主な機能	再生情報表示 スクリーンセーバー ペアレンタルロック(視聴制限)※5 再生 スロー(正逆方向 各4段階) スピード(正逆方向 各5段階) リピート(チャプター/タイトル/オール/A-Bリピート) プログラム再生 ズーム(拡大/縮小 各3段階) サーチ タイム/チャプター/タイトル/チャプタースキップ																																													
対応のセグ	UHF:13~62ch※6																																													
付属品	●リモコン(動作確認用電池を含む) 1個 ●AC電源アダプター 1個 ●12V車専用カー電源アダプター 1個 ●ワンセグ用マグネット付きアンテナ 1セット ●アンテナ変換アダプター 1個 ●miniB-CAS カード 1枚 ●イヤホン 1個 ●ビデオ&音声ケーブル 1本 ●取扱説明書 1冊 ●保証書 1部																																													
電源	●ACアダプター使用:AC 100~240V(50/60Hz) ●12V車専用カー電源アダプター使用:DC12V(マイナスアース) ※24V車では使用できません。																																													
質量	約0.93kg(本体のみ)																																													
外形寸法	(幅)250×(奥行)182×(高)42 mm																																													
スピーカー最大出力	1W×1W																																													
使用条件	温度:0℃~40℃ 湿度:25%~80%(結露なきこと)																																													
入出力端子	イヤホン×1 映像音声出力×1 映像音声入力×1 USB×1 SD/SDHC/MMC×1 アンテナ入力×1 電源入力×1 miniB-CASカード×1																																													
アスペクト比	16:9																																													
画面寸法	9型ワイド																																													
画素数	800×480×RGB																																													
明るさ	160cd/m <sup>2</sup>																																													
コントラスト	300:1																																													

※1 コンパクトディスク(CD)規格に準拠していない著作権保護技術付の音楽ディスクは、動作・音質を保証できません。 ※2 記録状態・記録条件によって再生できない場合があります。また、スピード再生・サーチ機能など通常再生以外の動作ができない場合があります。録画DVDディスクも再生可能。ただし、ファイナライズされたものに限りです。 ※3 JPEGファイルは、記録条件によって再生できない場合があります。 ※4 バッテリー充電時間、連続使用可能時間は、ご利用の条件によって変わる場合があります。 ※5 ペアレンタルロック機能に対応したディスクの再生時に動作します。 ※6 電波の状況によっては受信できないことがあります。

●このDVDプレーヤーのリージョン番号は「2」です。DVDビデオのパッケージに表示されているリージョン番号が「2」または「ALL」でない場合、本機では再生できません。

●DVDマークは、DVDビデオディスクの統一マークです。 ●Dolby、ドルビー、ダブルD記号 DDおよびDolby Digitalは、ドルビーラボラトリーズの商標です。 ●このマークはEastman Kodak Companyの商標です。

●本製品は中国製(Made in China)です。

<p><b>安全に関するご注意</b></p> <p>正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。</p>	<p><b>警告</b></p> <p>●指定以外の電源・電圧・接続コード・AC電源アダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。 ●カー電源アダプターはDC12Vマイナースアース専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車など、24V車では使用しないでください。 ●運転者が映像を見るときは、必ず安全な場所に車を停めてください。また、運転中はイヤホンで音を聴かないでください。 ●自動車の運転中に音量調整等の操作をしないでください。このような操作を行うときは、必ず安全な場所に車を停めてください。 ●車に取り付けるときは、前方の視界を妨げる場所や、運転操作を妨げる場所など、運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所には絶対、取り付けしないでください。交通事故やけがの原因となります。 ●助手席にエアバッグシステムを装着した車に取り付けるときは、システムの作動に影響する位置には絶対、取り付けしないでください。 ●雷が鳴り出したら、本体やコードには触れないでください。火災や感電の原因となります。 ●このDVDプレーヤーは、レーザーシステムを採用しています。使用中にふたを開けてレーザー光を見つめると、視力障害の原因となることがあります。 ●付属品を含め、車の中に本製品を放置しないでください。故障・火災の原因となります。</p>
<p><b>注意</b></p> <p>●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所、および高温の場所に設置しないでください。「火災・感電・故障」の原因となることがあります。</p>	

<p><b>愛情点検</b></p> <p>このような症状はありませんか</p>	<p>★長年ご使用のDVDプレーヤーは点検! 1</p> <p>●電源コードやプラグが腐んでいる。または異常に熱い。 ●電源スイッチを入れ再生しても、映像や音が出ない。または、再生を停止し、電源スイッチを切っても映像や音声が消えない。 ●ディスクが傷ついたり、または取り出せない。 ●製品に熱を感じ、ヒビヒビと電気を感ずる。 ●煙が出たり、異常なおびや音がしたりする。 ●内部に水や異物が入った。 ●その他の異常や故障がある。</p>	<p>▶ ご使用中止</p> <p>故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。</p>
--	---	--